



**POBIERANIE MOCZU NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE  
PRZY UŻYCIU PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO TYPU  
URICULT (INFORMACJE DLA PACJENTA)**

**Z-PM-0-1-2**

1. Próbkę moczu należy oddać **rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza**.
2. **Bezpośrednio** przed oddaniem moczu należy **dokładnie umyć się**, nie stosować środków bakteriobójczych.
3. **Sprawdzić datę ważności opisaną na pojemniku. Pojemniki przeterminowane oraz takie w których kolorowe podłoże oddzieliło się od plastikowej łopatki nie mogą być użyte do badania.**
4. Odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka i odłożyć na czyste miejsce w taki sposób, aby podłoże nie miało z niczym kontaktu (najlepiej postawić pionowo na zakrętce). **Nie dotykać podłoża pacami.**
5. **Pierwszą partię moczu oddać do sedesu**, a następnie pobrać próbkę do pojemnika typu URICULT w ilości minimum połowy pojemnika, po czym resztę moczu oddać do sedesu.
6. Włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę. Przekręcając delikatnie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego nawilżenia całego podłoża. Po minimum 10 sekundach odkręcić zakrętkę i wylać pozostały mocz. Po czym ponownie szczelnie zakręcić pojemnik.
7. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału
8. Materiał dostarczyć do laboratorium