



**POBIERANIE MOCZU NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE
PRZY UŻYCIU PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO TYPU
URICULT
(INFORMACJE DLA PACJENTA)**

1. Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza.
2. Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć wodą i mydłem krocze i jego okolicę, nie stosować środków bakteriobójczych.
3. Sprawdzić datę ważności opisaną na pojemniku. Pojemniki przeterminowane oraz takie w których kolorowe podłoże oddzieliło się od plastikowej łopatki nie mogą być użyte do badania.
4. Odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka i odłożyć na czyste miejsce w taki sposób, aby podłoże nie miało z niczym kontaktu (najlepiej postawić pionowo na zakrętce). Nie dotykać podłoża palcami.
5. Pierwszą partię moczu wylać, a następnie pobrać próbkę do pojemnika typu URICULT w ilości minimum połowy pojemnika, po czym resztę moczu oddać do sedesu.
6. Włożyć podłoże do pojemnika z moczem i dokładnie zakręcić zakrętkę. Przekręcając delikatnie pojemnikiem doprowadzić do całkowitego nawilżenia całego podłoża. Po minimum 10 sekundach odkręcić zakrętkę i wylać pozostały mocz. Po czym ponownie szczelnie zakręcić pojemnik.
7. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału.
8. Materiał w ciągu 24 godzin dostarczyć do laboratorium. Przechowywać w temperaturze pokojowej do 24 stopni C.